


# BEDIENUNGSHINWEISE

## SCHLIESSEN- UND AKKULADEFÄCHER



- ✓ Bestätigen
- ✗ Abbrechen
- Zahlentastatur



### Wie verschließe ich mein Akkuladefach?

Die Leuchtanzeige leuchtet bei der automatischen Verriegelung grün auf. Bitte prüfen Sie die Verriegelung noch einmal im Anschluss.



### Wie öffne ich mein Akkuladefach?

Das Schloss entriegelt sich nach PIN-Eingabe automatisch, sodass die Spintür im Anschluss geöffnet werden kann.

- Um das ausgewählte Schließ- und Akkuladefach mit dem angebrachten Zahlschloss zu sichern, muss die Spintür geschlossen sein.
- Über die **Zahlentastatur** einen frei gewählten 4-stelligen User-Code (PIN) festlegen und eingeben.
- Zum Aktivieren des festgelegten Zahncodes die **Bestätigungs-taste** (Haken) drücken.

- Über die **Zahlentastatur** den 4-stelligen User-Code (PIN) eingeben.
- Zum entriegeln die **Bestätigungs-taste** (Haken) drücken.



Die **Nutzungsdauer** ist längstens für **6 Stunden** möglich.  
Nach **Ablauf der 6. Nutzungs-stunde** öffnet sich das Schrankfach automatisch!



Die Benutzung der Schließ- und Akkuladefächer ist kostenfrei



Eine **Steckdose** zum Aufladen\* von E-Bike-Akkus befindet sich in jedem **Schließ- und Akkuladefach**.

\*Passendes *Ladegerät* ist erforderlich.

# BEDIENUNGSHINWEISE

## SCHLIESS- UND AKKULADEFÄCHER



1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

(o)

Bestätigen

Abbrechen

Zahlentastatur



### Wie verschließe ich mein Akkuladefach?

Die Leuchtanzeige leuchtet bei der autoamtischen Verriegelung grün auf. Bitte prüfen Sie die Verriegelung noch einmal im Anschluss.



### Wie öffne ich mein Akkuladefach?

Das Schloss entriegelt sich nach PIN-Eingabe automatisch, sodass die Spintür im Anschluss geöffnet werden kann.

01 Um das ausgewählte Schließ- und Akkuladefach mit dem angebrachten Zahlschloss zu sichern, muss die Spintür geschlossen sein.

02 Über die **Zahlentastatur** einen frei gewählten 4-stelligen User-Code (PIN) festlegen und eingeben.

03 Zum Aktivieren des festgelegten Zahrencodes die **Bestätigungstaste** (Haken) drücken.

01 Über die **Zahlentastatur** den 4-stelligen User-Code (PIN) eingeben.

02 Zum entriegeln die **Bestätigungs-taste** (Haken) drücken.



Die **Nutzungsdauer** ist längstens für **6 Stunden** möglich.

Nach **Ablauf der 6. Nutzungs-stunde** öffnet sich das Schrankfach automatisch!



Die Benutzung der Schließ- und Akkuladefächer ist kostenfrei



Eine **Steckdose** zum Aufladen\* von E-Bike-Akkus befindet sich in **jedem Schließ- und Akkuladefach**.

\*Passendes Ladegerät ist erforderlich.